



Покрытия наносят для защиты полов от механических повреждений, облегчения повседневной уборки и продления срока их службы.

Шаг 1: Влияние погодных условий & Общие соображения

При высокой влажности воздуха высыхание защитного слоя происходит медленно.

При низкой влажности и высокой температуре воздуха покрытие может высохнуть слишком быстро!

Во избежание опасности отслоения защитного слоя (образование талька) наносите покрытие только на совершенно сухой пол.

Избегайте сквозняков! Выключите кондиционер и обогрев пола.



Шаг 2: Необходимый инвентарь

Плоский mop, шубка, соответствующие держатели и рукоятки и др. инвентарь.

Чистый mop или шубку предварительно намочите в воде и хорошо отожмите.

Шаг 3: Нанесение защитного покрытия

Всегда начинайте работу с дальнего от двери угла помещения, ни в коем случае не от двери!

Хорошо взболтайте канистру, отмерьте и вылейте на пол ок. 250 мл средства, сразу же равномерно распределите его по поверхности, ведя mop (шубку) "лежащей восьмёркой".

Работайте по возможности быстро, чтобы соседние полосы сливались между собой!

При необходимости добавляйте средство из канистры.





Уход за паркетом

Шаг за шагом!

Нанесение защитного покрытия

KIEHL
www.kiehl-group.com



Совет !

Чтобы аккуратно налить средство в мерную ёмкость, держите канистру наклонно (см. фото). Всегда имейте наготове салфетку для вытирания пролитых капель.

Шаг 4: Время высыхания



В зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении, а также от используемого средства, перед нанесением каждого следующего слоя необходимо делать выдержку 30-90 мин. Во избежание высыхания мопа (шубки) помещайте его на время выдержки в пластиковый пакет.

Только убедившись в полном высыхании предыдущего слоя наносите следующий, как это описано в шаге 3.

Не ходите по покрытию до полного высыхания последнего слоя!

Шаг 5: Чистка инвентаря

Протрите влажной салфеткой держатель мопа (шубки) и рукоятку. Использованные моп (шубку) прополощите в чистой воде и отдайте в стирку.

