

# ARENAS®-enzyma

## Жидкое ферментное средство для стирки

### Свойства

В состав ARENAS®-enzyma входят специальные ферменты, удаляющие с белья сильные белковые загрязнения и пятна крови. Наличие ферментов делает ARENAS®-enzyma незаменимым средством для стирки белья в больницах, домах престарелых, гостиницах, на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Отсутствие в составе ARENAS®-enzyma фосфатов делает средство универсальным и позволяет пользоваться им для стирки всех видов текстиля.

### Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионные ПАВ 15-30%, анионные ПАВ 5-15%, мыло 5-15%, фосфонаты < 5%, поликарбоксилаты < 5%, оптические осветлители < 5%, ферменты (энзимы), красящие вещества, ароматические вещества (Lilial), консервирующее вещество (Benzisothiazolinone).

Показатель pH (в концентрате): ок. 9

Показатель pH (в растворе): ок. 7,5

### Области применения

Применяется для стирки любого текстиля, в т.ч. изделий из шерсти и шёлка, в температурном режиме от 30°C до 60°C. Соблюдайте максимальную температуру стирки белья согласно рекомендациям его производителя..

### Применение

Подключите канистру с ARENAS®-enzyma к насосу стиральной машины, под программы: предварительная стирка или деликатная стирка (основная стирка). С помощью программного управления встроенного в автомат, дозирование будет происходить автоматически.

Рекомендации по дозированию для стиральных автоматов	шерсть, шёлк, цветное и белое бельё, уборочный текстиль	шерсть, шёлк, цветное и белое бельё, уборочный текстиль
	Предварительная стирка	Деликатная стирка (основная стирка)
Диапазон жёсткости воды 1 (< 1,5 ммоль/л)	0,1%-0,2%	0,3%-0,5%
Диапазон жёсткости воды 2 (1,5-2,5 ммоль/л)	0,2%-0,3%	0,4%-0,6%
Диапазон жёсткости воды 3 (> 2,5 ммоль/л)	0,3%-0,4%	0,5%-0,8%

**Стирка текстиля, система Pro-Mop®**

### Расход на 1 кг текстиля

Зависит от объёма стиральной машины.

GHS 07, Внимание! ( в концентрате);

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P280 Пользоваться средствами защиты глаз.

P305/351/338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Хранить в недоступном для детей месте!

**Только для профессионального использования!**

### Упаковка

Канистра 10 л  
Канистра 20 л

Арт. № j 65 25 10  
Арт. № j 65 25 21

